# Uživatelská příručka

😿 FlowAssistant		×
<u>P</u> rutokomer <u>Z</u> áznamník <u>N</u> ástroje I	Nápo <u>v</u> eda	
Hlavní Vstup/Výstup Průtokomě	ér   Globální nastavení   Kalibrace   Servisní informace   Záznamník	1
Proudový výstup Kladný průtok	Průtok pro 20 mA (m3/h) 80 <- Qn Hlásit rozpojenou smyčku	
Frekvenční výstup Kladný průtok	Průtok pro 1 kHz [m3/h] 80 <- Qn Limit průtoku PF1	
Impulsní výstup Kladný průtok	Objem pro 1 puls [m3] Šířka pulsu [ms]	
Relé výstup Zapnutý při záporném p <mark>.▼</mark>	20	
Vstup Start dávky	Objem dávky [m3]       1	

## OBSAH

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	4
1.1. Úvod	4
<b>1.2. POZADAVKY NA VYBAVENI</b>	4
PROGRAM FLOWASSISTANT	5
1.3. INSTALAČNÍ INFORMACE	5
1.3.1. INSTALACE	5
1.3.2. Demo verze	5
1.3.3. ODINSTALOVÁNÍ PROGRAMU	5
1.4. Ovládání FlowAssistant	6
1.5. NABÍDKA	7
<b>1.6.</b> OKNO PROGRAMU (PRACOVNÍ OBLAST)	8
1.6.1. Okno Hlavní	8
1.6.2. Okno Vstup/Výstup	9
1.6.3. Okno Průtokoměr	10
1.6.4. Okno Globální nastavení	12
1.6.5. OKNO KALIBRACE	13
1.6.6. OKNO SERVISNÍ INFORMACE	15
1.6.7. Okno Záznamník	16

# 1. Základní informace

# 1.1.Úvod

Program FlowAssistant je určen pro dálkové ovládání, konfiguraci a kalibraci průtokoměrů M930, M920, M921, M910 a M910E. Je určen pro operační systémy Windows XP/Vista/7/8/10.

FlowAssistant mimo jiné také zobrazuje (a tiskne) grafy průtoků ve vybraném časovém intervalu (nedostupné u M910E).

Program je standardní součástí průtokoměrů.

# 1.2. Požadavky na vybavení

Pro bezchybný provoz programu je třeba splnit následující minimální požadavky:

- Počítač Pentium 800 MHz nebo vyšší, monitor SVGA, RAM 512 MB.
- Operační systém MS Windows XP/Vista/7/8/10.
- Program FlowAssistant
- Kabel RS232 nebo RS485 (pro M910, M920)
- Kabel USB (pro M930, M921)

# **Program FlowAssistant**

Program FlowAssistant je určen pro dálkové ovládání průtokoměrů M930, M920, M921, M910 a M910E. Program dokáže automaticky rozlišit typ připojeného průtokoměru.

### 1.3. Instalační informace

#### 1.3.1.Instalace

Vložte do počítače instalační CD a spusťte instalaci programu FlowAssistant z nabídky. Instalaci je možno spustit i přímo ze složky "Install\Freeware\FlowAssistant\setup.exe". Po ukončení instalace je automaticky vytvořen zástupce ve skupině "Programy".

🐺 Připojení	×
Komunikace RS485 💌	Port ≢1
Rychlost	Adresa \$0
<u>Q</u> K <u>D</u> emo	Storno

#### 1.3.2.Demo verze

Demo verze umožňuje vyzkoušení funkcí programu bez připojeného průtokoměru. Průtokoměr je simulovaný programem.

Demo verze je aktivovaná z hlavního menu ("Prutokomer  $\rightarrow$  Navázat spojení  $\rightarrow$  Demo").

### 1.3.3. Odinstalování programu

Pro odinstalování programu z počítače stačí spustit zástupce "Uninstal FlowAsistant", který se nachází v programové skupině "FlowAssistant ("Start  $\rightarrow$  Programy  $\rightarrow$  FlowAssistant  $\rightarrow$  Uninstall FlowAssistant" z nabídky Start).

# 1.4. Ovládání FlowAssistant

Ovládací okno programu se skládá ze dvou základních částí:

- 1. **Nabídka** je umístěna v horní části okna. Jednotlivé položky jsou určeny pro nastavení komunikačních parametrů, čtení dataloggeru, nastavení formátu data apod. Nabídka umožňuje také vyvolání nápovědy.
- 2. Pracovní oblast hlavní okno programu.

Požadované operace lze vyvolat stiskem levého tlačítka myši nad požadovanou položkou. Ovládání programu je poplatné zvyklostem obvyklých v operačních systémech Windows.

Ve spodní části okna programu je stavový řádek. Program indikuje stav komunikace s průtokoměrem. Indikace je zobrazena ve formě textu a také barevným pruhem (šedá – komunikace uzavřena, zelená – komunikace otevřena, červená – komunikace probíhá).

Program zobrazuje na panelech rozdílné nastavovací prvky podle typu připojeného průtokoměru.

Průtokoměr obsahuje tyto úrovně zabezpečení:

- prohlížecí mód (bez hesla nejnižší úroveň)
- základní (po zadání základního hesla)
- kalibrační (po zadání kalibračního hesla)
- servisní (po zadání servisního hesla nejvyšší úroveň)

Poznámka: Všechny změny nastavení průtokoměru vyžadují zadání přístupového hesla. Většinu nastavení lze provádět po zadání základního hesla. Program FlowAssistant při neoprávněném pokusu změnit nastavení zobrazí chybové hlášení "Přístup zamítnut". Pak je nutno zadat adekvátní heslo. Servisní heslo umožňuje měnit všechna nastavení.

# 1.5. Nabídka

Prutokomer

Položka je určena pro nastavení komunikace s průtokoměrem.

Prutokomer	<u>Navázat spojení</u> otevře komunikaci s průtokoměrem. Je třeba zadat typ
<u>N</u> avázat spojení	komunikace (RS232 nebo RS485), komunikační port (COM1
<u>O</u> dpojit	COM1000) a rychlosti (1200 38400). Komunikace po RS485 navíc
<u>A</u> ktualizovat	vyžaduje zadání adresy průtokoměru (000 255). Stiskem klávesy
<u>Z</u> adat heslo	"Demo" je spuštěna demoverze (možnost vyzkoušet program bez
<u>K</u> onec	připojeného průtokoměru).

**Odpojit** uzavře komunikaci s průtokoměrem. Pomocí "Navázat spojení" můžete otevřít komunikaci s dalším průtokoměrem.

<u>Aktualizovat</u> obnoví informace zobrazené v okně programu.

**Z**adat heslo umožňuje zadání hesla. Heslem je blokován přístup ke všem změnám nastavení průtokoměru, kalibraci a k servisním nastavením průtokoměru.

Konec ukončí program FlowAssistant.

**Záznamník** umožňuje nastavení parametrů grafického zobrazení průtoků a načtení údajů a dataloggeru průtokoměru.

Záznamník	<u>G</u> raf	parametry grafického zobrazení průtoků.	
Graf	<u>T</u> isk	parametry pro tisk grafů.	
Tisk	<u>S</u> ejmout data	načtení dat ze záznamníku. Pokud načtení proběhlo	
<u>S</u> ejmout data	úspěšně, záznamník je vymazán. Položka není dostupná pro M910E.		

<u>N</u>ástroje Umožňuje nastavení parametrů programu.

NástrojeFormát datumu...Umožňuje nastavit individuální formátFormát datumu...zobrazení datumu v programu FlowAssistant.

Nápověda Zobrazení nápovědy.

 Nápoveda
 Obsah
 F1
 Obsah
 F1
 Zobrazí interní nápovědu.

 O aplikaci
 O aplikaci
 Zobrazí informace o programu.

# 1.6. Okno programu (pracovní oblast)

Základní okno programu sestává ze sedmi oken vedlejších. Vedlejší okno se vyvolá stiskem levého tlačítka myši nad názvem okna.

### 1.6.1. Okno Hlavní

Okno "Hlavní" zobrazuje základní veličiny měřené průtokoměrem. Některé položky nemusí být pro daný typ průtokoměru dostupné a nezobrazí se.

🐺 FlowAssistant			_ 🗆 ×
Prutokomer Záznamník <u>N</u> ástroje Ná	po <u>v</u> eda		
Hlavní │ Vstup/Výstup │ Průtokoměr	Globální nastavení Kalibra	ace Servisní informace <b>Záznamník</b>	
Průtok (m3/h)  53.2128	Min. průtok (m3/h)  -59.3367  12:41 11.06.2009	Max. průtok (m3/h) 102.801 13:24 11.06.2009	t
Celkový objem (m3) 1670.331365	Kladný objem (m3)  1670.810996	Záporný objem (m3) 0.479631 Smaza	t
Aktuální dávka (m3) 0.0 Sm	azat Start	Pomocný objem (m3) 1670.336345 Smaza	t
Časový objem (m3) 0.0	Datum začátku = 08:21 16.06.2009 ===	Datum konce 08:21 16.06.2009	

Hodnoty zobrazené v hlavním okně jsou pouze pro čtení a nemohou být měněny. Výjimkou jsou klávesy "Smazat" pomocí kterých lze zobrazené hodnoty nulovat.

Smazat – klávesa v prvním řádku nuluje minimální a maximální průtoky.

Smazat – klávesa ve druhém řádku nuluje celkový objem. Je požadováno zadání servisního hesla.

Aktuální dávka – dávku lze smazat pomocí klávesy Smazat nebo spustit načítání klávesou Start.

Pomocný objem – lze smazat pomocí klávesy Smazat.

Časový objem – lze smazat pomocí klávesy Smazat. Je požadováno zadání alespoň kalibračního hesla.

#### 1.6.2. Okno Vstup/Výstup

Okno Vstup/Výstup umožňuje nastavení vstupů a výstupů průtokoměru. Podrobněji se o možnostech nastavení dozvíte v návodu průtokoměru (Konfigurace vstupů a výstupů). Některé položky nemusí být pro daný typ průtokoměru dostupné a nezobrazí se.

🐺 FlowAssistant	
Prutokomer Záznamník <u>N</u> ástroje Nápo <u>v</u> eda	
Hlavní       Vstup/Výstup       Průtokoměr       Globální nastavení       Kalibrace       Servisní informace       Záz         Proudový výstup       Průtok pro 20 mA [m3/h]       Hlásit rozpojenou         Kladný průtok       80       <- Qn	mamnik smyčku Limit průtoku PF1 -20 Limit průtoku PF2 20 Hystereze H [m3/h] 2

Proudový výstup – nastavení režimu proudového výstupu.

**Průtok pro 20 mA** – hodnota průtoku při které je nastaven výstupní proud 20 mA. Stiskem klávesy "<-Qn" lze nastavit nominální hodnotu průtoku.

**Hlásit rozpojenou smyčku** – vypíná a zapíná kontrolu propojení proudové smyčky. Při zapnuté kontrole průtokoměr zobrazí chybové hlášení v případě, že je proudová smyčka rozpojena.

Frekvenční výstup – nastavení režimu frekvenčního výstupu.

**Průtok pro 1 kHz** – hodnota průtoku při které je nastaven kmitočet 1 kHz. Stiskem klávesy "**<- Qn**" lze nastavit nominální hodnotu průtoku.

Impulsní výstup – nastavení režimu impulsního výstupu.

**Objem pro 1 puls** – hodnota načteného objemu pro 1 puls.

Šířka pulsu – šířka výstupního pulsu v ms..

Relé výstup – nastavení režimu stavového výstupu.

Vstup – nastavení režimu digitálního vstupu.

Objem dávky –velikost naprogramované dávky. Položka není dostupná pro M910E, M930.

Limit průtoku PF1 – dolní limit průtoku, využívaný při některých režimech digitálních výstupů.

Limit průtoku PF2 – horní limit průtoku, využívaný při některých režimech digitálních výstupů.

 $\label{eq:Hystereze} H - hodnota \ hystereze, využívaná při některých režimech \ digitálních \ výstupů.$ 

### 1.6.3. Okno Průtokoměr

Umožňuje nastavení průtokoměru. Podrobněji se o možnostech nastavení dozvíte v návodu průtokoměru (Konfigurace Flowmeter). Některé položky nemusí být pro daný typ průtokoměru dostupné a nezobrazí se.

🐺 FlowAssistant	X
<u>P</u> rutokomer <u>Z</u> áznamník <u>N</u> ástroje Nápo <u>v</u> eda	
Hiavní       Vstup/Výstup       Průtokoměr       Globální nastavení       Kalibrace       Servisní informace       Záznamník         Jednotka průtoku       Rozlišení       Čas       Datum         m3 / h       0.00       Interval časového objemu       Začátek týdne         Jednotka objemu       Rozlišení       Den       Pondělí       Interval časového objemu         Jednotka objemu       Rozlišení       Den       Pondělí       Interval časového objemu         Mazání objemu       Prázdná trubka       Povoleno       Povoleno       Interval časového objemu       Začátek týdne         Směr průtoku       Teplota cívky       Teplota cívky       Uživatelská jednotka průtoku       Jednotka       Koeficient k 1 l/s         Časová konstanta       5       Horní limit       5       Uživatelská jednotka objemu       Jednotka         10       O       Interval časovákonstanta       10       Interval časovákonstanta       Interval časovákonstanta	

Jednotka průtoku – výběr jednotek pro zobrazení průtoku.

Rozlišení – výběr počtu desetinných míst pro zobrazení průtoku.

Jednotka objemu – výběr jednotek pro zobrazení objemu.

Rozlišení – výběr počtu desetinných míst pro zobrazení objemu.

**Směr průtoku** –umožňuje nastavení směru průtoku. Lze nastavit průtok "Kladný" (shodný se šipkou na průtokoměru) nebo "Záporný" (proti směru šipky na průtokoměru).

**Potlačení malého průtoku** – umožňuje nastavit hranici pro potlačení malých průtoků. Průtoky nižší než nastavený limit budou zobrazeny jako 0.00.

Časová konstanta – časová perioda pro výpočet klouzavých průměrů (průměrování displeje).

Teplota cívky – aktuální teplota cívky a nastavení limitů pro chybové hlášení.

Čas – čas průtokoměru.

Datum – datum průtokoměru.

Interval časového objemu – určuje po jakou dobu se bude načítat časový objem.

**Začátek týdne** – určuje první den v týdnu pokud je zvoleno načítání časového objemu v intervalu týden.

Mazání objemu – povoluje/zakazuje mázání pomocného objemu a min/max průtoku pomocí magnetu.

Prázdné potrubí – povoluje/zakazuje chybové hlášení "Prázdné potrubí".

Uživatelská jednotka průtoku – umožňuje definici vlastních jednotek průtoku.

Jednotka – název jednotky (1-5 znaků).

Koeficient k 1 l/s – přepočítací konstanta mezi "uživatelskými jednotkami průtoku" a "1/s".

Uživatelská jednotka objemu – umožňuje definici vlastních jednotek objemu.

Jednotka – název jednotky (1-5 znaků).

Koeficient k 1 l – přepočítací konstanta mezi "uživatelskými jednotkami objemu" a "1".

Uživatelská jednotka objemu – umožňuje definici vlastních jednotek objemu.

Perioda buzení [s] – interval buzení cívky. Delší časy šetří interní baterii.

### 1.6.4. Okno Globální nastavení

Zobrazuje globální informace o průtokoměru. Podrobněji se o možnostech nastavení dozvíte v návodu průtokoměru (Ostatní nastavení). Některé položky nemusí být pro daný typ průtokoměru dostupné a nezobrazí se.

🖝 FlowAssistant			_ 🗆 ×
<u>P</u> rutokomer <u>Z</u> áznamník <u>N</u> ástroje Ná	ápo <u>v</u> eda		
Prutokomer Záznamník Nástroje Ná Hlavní Vstup/Výstup Průtokoměr ✓ Testovací mód Test převodníku 1.00013 Autokalibrace Displej průtokoměru Kontrast (%) 60 Jazyk Podsvícení	ápoveda Globální nastavení Kalibrace Servisní info Průměr [mm] 50 Nominální rozsah průtoku Qn [m3/h] 20 Výrobní číslo 310011 Verze SW 1.00	rmace Záznamník EEPROM Export Import Výměna elektroniky Tovární nastavení Kalibrace nuly	
Čestina ▼ Úsporné Formát datumu Čas zprávy D.M.Y ▼ Krátký Komunikace úspěšná	<ul> <li>Napájení</li> <li>230∨7 50Hz</li> </ul>		

**Testovací mód** – umožňuje nastavení testovacího režimu (namísto snímače je připojen simulátor průtoku).

**Test převodníku** – zobrazuje výsledek interního testu převodníku. Pokud je převodník v pořádku, je zobrazena hodnota v rozsahu (0.98, 1.02). Podmínkou zobrazení hodnoty je zapnutí testovacího módu. Po zapnutí vyčkejte na stabilizaci převodníku (až 20 sekund). Pro průtokoměry, které neobsahují interní etalon, je třeba připojit externí etalon (dostupné pouze pro servis).

**Autokalibrace** – položka je přístupná po zadání servisního hesla. Autokalibraci je třeba provést po výměně elektroniky. Pro průtokoměry, které neobsahují interní etalon, je třeba připojit externí etalon (dostupné pouze pro servis).

**Průměr** – nominální průměr snímače v mm. Hodnotu průměru lze změnit po zadání servisního hesla.

Displej průtokoměru – nastavení vlastností displeje průtokoměru:

Jazyk – výběr jazyka

Formát datumu – formát datumu použitý pro všechna zobrazení datumů v průtokoměru

Kontrast – kontras displeje v procentech

Podsvícení – lze zapnout, zcela vypnout, popř. nastavit samozhasínací úsporný režim

Čas zprávy – interval po jakou dobu průtokoměr zobrazí chybová hlášení

**Nominální rozsah průtoku Qn** – nominální průtok v nastavených jednotkách. Hodnotu lze změnit po zadání servisního hesla.

Výrobní číslo – výrobní číslo průtokoměru.

Verze SW - verze interního programového vybavení.

Napájení – informace o hodnotě a kmitočtu napájecího napětí.

Baterie [s] – informace stavu nabití baterie (pouze pro průtokoměry napájené z baterie).

Poznámka: Následující položky jsou dostupné pouze po zadání servisního hesla.

#### EEPROM

Export – uloží obsah paměti eeprom (nastavení, kalibrační data, apod.) do souboru.

**Import** – přepíše eeprom průtokoměru daty uloženými v počítači. Pozor operace přepíše také kalibrační data.

Výměna elektroniky – nastaví všechny interní hodnoty nové elektroniky (nastavení a kalibrační konstanty) podle dat staré elektroniky. Nepřepisuje výrobní číslo a konstantu elektroniky stanovenou autokalibrací.

**Tovární nastavení** – podle DN nastaví všechny interní hodnoty průtokoměru (mimo kalibrační data) do výchozího stavu.

**Kalibrace nuly** – provede rekalibraci ofsetu průtokoměru. Před stiskem tlačítka je třeba zajistit aby snímač byl zcela zaplněn měřicí kapalinou a průtok byl nulový.

#### 1.6.5. Okno Kalibrace

Umožňuje nastavení průtokoměru. Pro zobrazení okno je vyžadováno zadání kalibračního hesla. V horní části okna je graficky znázorněna kalibrační křivka. Pro kalibraci ve dvou bodech se jedná o přímku, pro vícebodovou kalibraci o lomenou přímku.

Zadání nových kalibračních dat nenávratně změní kalibraci přístroje! Kalibrace musí být provedena v příslušně vybavené kalibrační laboratoři.

Poznámka: Průtokoměr umožňuje provést kalibraci ve 2, 3 nebo 4 bodech. Každý kalibrační bod se skládá ze dvou hodnot. Nominální hodnota kalibračního bodu je zadána uživatelem (jedná se o hodnotu průtoku, ve které bude kalibrace provedena) a může být v rozsahu +/-  $Q_{MAX}$  (viz tabulka průtoky).

Uživatelská příručka

K této nominální hodnotě je přiřazena kalibrační konstanta. Kalibrační konstanta je bezrozměrná. Její velikost je třeba zadat tak, aby údaj průtokoměru v příslušném nominálním bodě odpovídal skutečnému průtoku (etalonovému průtokoměru). Kalibrační konstanta je nepřímo úměrná zobrazované hodnotě (čím vyšší je tato konstanta, tím nižší je měřená hodnota).

Kalibrační konstanty pro jednotlivé nominální hodnoty musí být rozdílné. Pokud jsou zadány 2 stejné kalibrační konstanty, může být měření zatíženo chybou. Průtokoměr na tuto skutečnost upozorní chybovým hlášením "Err.26 - Wrong Cal. Point".

😿 FlowAssistant		_ 🗆 ×
Prutokomer Záznamní	ník <u>N</u> ástroje Nápo <u>v</u> eda	
Hlavní Ì Vstup∕Výst	tup Průtokoměr Globální nastavení Kalibrace Servisní informace Záznamník	- 1
Nomir	inální průtok [m3/h] Konstanta	
3 neakti neakti	0.050312 0.050312 tivní	
	Kalibrovat Odebrat	

V dolní části okna jsou hodnoty kalibračních bodů (nominální hodnoty a konstanty) a kalibrační klávesy.

**Kalibrovat** – pro změnu hodnoty kalibračního bodu. Pokud vybereme druhý kalibrační bod a stiskneme klávesu "Kalibrovat" zobrazí se následující okno:



Okno umožňuje jednak přímou změnu starých kalibračních hodnot (průtok a konstanta), nebo výpočet kalibračního bodu podle průtoku kalibrovaného a etalonového průtokoměru.

Způsob přímého zápisu kalibračních hodnot je vhodný pro drobnou korekci kalibrační konstanty. Např. pokud je třeba zvýšit zobrazenou hodnotu průtoku v bodě 180 m3/h o 0.1%, musíte snížit "konstantu" o 0.1%.

Kalibrace porovnáním etalonového a kalibrovaného průtokoměru – měřením na kalibrační trati např. zjistíte, že M910 naměří hodnotu průtoku 179.6 m3/h a etalonový průtokoměr ukazuje hodnotu 180.1 m3/h. Tyto hodnoty zadáte do příslušných polí ("Průtok M910" a "Průtok etalonu") a stisknete klávesu ">>". Hodnoty se automaticky přepočítají a stanoví se nové kalibrační konstanty. Pro stanovení hodnoty průtoku kalibrovaného průtokoměru se v horní části panelu nachází graf a hodnoty aktuálního a průměrného průtoku (po dobu 30s). Tato druhá metoda kalibrace je doporučena vždy pro první kalibraci průtokoměru.

Stiskem klávesy "OK" se nové konstanty zapíší do paměti průtokoměru.

**Odebrat** – umožňuje odstranění kalibračního bodu. Kalibrační bod lze odstranit pouze v případě, že počet kalibračních bodů je vyšší než dva.

### 1.6.6. Okno Servisní informace

Okno je určené pouze pro servisní účely a jeho popis není obsahem tohoto návodu. Přístup je možný po zadání servisního hesla.

### 1.6.7. Okno Záznamník

Zobrazuje informace z interního záznamníku a grafy průtoků. Okno není dostupné pro M910E.



**Počet záznamů v průtokoměru** – počet vzorků uložených v záznamníku průtokoměru a procento využití interní paměti. Kapacita paměti je přes 10000 vzorků (typicky 15000 vzorků). Záznamy v průtokoměru jsou po načtení do počítače automaticky vynulovány.

**Interval mezi záznamy** – umožňuje nastavení intervalu vzorkování. Lze zadat jakoukoliv hodnotu z řady Vypnuto, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120, 180 a 240 minut.

Průtok - průtok vyjádřený ve vybraných jednotkách.

**Období** – perioda zobrazená grafem. Lze zvolit jakoukoliv hodnotu z řady Den, Týden, Měsíc a Uživatelské.

**Od / Do** – první a poslední datum zobrazené v grafu.

**Výrobní číslo** – výrobní číslo průtokoměru, jehož graf je zobrazen. V počítači mohou být načtena data z více průtokoměrů a volbou výrobního čísla lze zobrazit grafické průběhy pro každý samostatně.

Následující navigační klávesy jsou funkční pouze při zvolené periodě Den, Týden nebo Měsíc:

- << program vyhledá a zobrazí nejstarší záznam uložený v počítači
- program vyhledá a zobrazí předchozí záznam uložený v počítači
- > program vyhledá a zobrazí následující záznam uložený v počítači
- >> program vyhledá a zobrazí nejnovější záznam uložený v počítači